ASSA ABLOY

Aide au choix de la longueur du cylindre pour Linus®

1- Prenez comme repère l'axe de la vis de fixation. Mesurer en notant la longueur côté extérieur puis côté intérieur (avec ou sans garnitures selon votre choix).



2- Ajouter 10mm côté intérieur du cylindre à la distance mesurée précédemment. Choisissez la dimension de cylindre pour Linus® équivalente ou immédiatement supérieure.



3- Côté intérieur, le cylindre ne doit pas venir affleurant à la garniture. Le cylindre doit dépasser d'environ 10mm pour garantir la bonne fixation du Linus®